

Instrukcja obsługi i montażu drzwi PCV i Aluminium produkowanych przez firmę DorPol s.c.



1. Transport powinien się odbywać w pozycji poziomej a drzwi powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem i porysowaniem. Przechowywane drzwi natomiast powinny stać w pozycji pionowej.

2. Montaż - zalecamy aby korzystać z usług doświadczonych monterów dostawcy.

Drzwi wejściowe z PCV lub aluminium montuje się za pomocą dybli montażowych lub kotew.

W miejscach mocowania zawiasów drzwi wejściowych do ościeżnicy wymagane jest zastosowanie dwóch dybli umieszczonych po obu stronach każdego zawiasu w odległości 100-200 mm. Pozostałe dyble należy mocować co ok. 600 mm. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić wymiary otworu okiennego drzwi.

Odległość między zewnętrzną stroną ościeżnicy a murem powinna wynosić 10-15 mm przy białym kolorze oraz 15-20 mm pozostałe kolory. Po montażu drzwi ewentualne świeże zabrudzenia profili zaprawą, należy usuwać za pomocą ciepłej wody. Nie należy dopuszczać wysunięcia zaprawy na profilach, nieodpowiednie usuwanie stwardniałych zabrudzeń może doprowadzić do porysowania profili.

Do mycia używać tradycyjnych środków myjących (bez rozpuszczalników). Po zamontowaniu należy zerwać folie ochronną, nie później niż 3 m-ce od daty zakupu drzwi.

3. Raz w roku czyścić i konserwować części ruchome w zasuwicy lub zamkach olejem maszynowym lub innym odpowiednim środkiem. Zawiasy nie wymagają oliwienia ani smarowania.

4. Inne unikać kontaktu drzwi z przedmiotami: gorącymi, ostrymi, mogącymi uszkodzić drzwi, środkami czystości powodującymi zarysowania, żrącymi i innymi mogącymi spowodować zniszczenie profilu, szyby, uszczelek i okuć.

5. Zalecamy, aby regulacje przeprowadzał doświadczony monter, jeżeli nie ma takiej możliwości podajemy instrukcję na poprzedniej stronie w jaki sposób można to zrobić samemu.

Nazwa wyrobu: drzwi wejściowe

Karta gwarancyjna
Instrukcja regulacji zawiasów
Instrukcja obsługi i montażu drzwi PCV i aluminium



.....
Data produkcji

.....
Nr zlecenia

44-274 Rybnik, ul. Różyckiego 56
tel./fax 032/42 18 505, kom. 604 42 37 36

e-mail: dorpol@dorpol.pl
www.dorpol.pl

.....
Podpis i pieczęć sprzedawcy

Warunki gwarancji drzwi zewnętrznych aluminiowych i PCV

1. Producent drzwi firma **DorPol s.c.** udziela gwarancji na swoje produkty zakupione i zainstalowane na terenie Polski na okres **24 miesięcy**, przy zachowaniu właściwych zasad montażu, użytkowania i konserwacji. W przypadku wystąpienia usterek w wyrobach producenta, zamawiającemu przysługuje stosowne świadczenie gwarancyjne przy uwzględnieniu podanych zasad.

2. Producent udziela zamawiającemu gwarancji na swoje produkty zakupione i zamontowane na terenie Polski, liczonej od dnia sprzedaży stolarki.

- 2 lata na drzwi zewnętrzne aluminiowe i PCV;

- 12 miesięcy na wyposażenie dodatkowe, pochwyt, antaby, samozamykacz, wkładki itp.

3. Podstawą uzyskania gwarancji na wyroby firmy DorPol s.c. jest zachowanie faktury zakupu i karty gwarancyjnej.

4. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu koszty związane z jego przyjazdem w pełnej wysokości pokrywa zamawiający.

5. Zgodnie z ogólnymi warunkami umowy sprzedaży, udzielona gwarancja nie zwalnia zamawiającego od dokonania jakościowego i ilościowego odbioru wyrobów w dniu zakupu.

6. Wady wyrobu wynikłe w okresie gwarancji usuwane będą w terminie:

- do 21 dni od daty zgłoszenia na piśmie, gdy naprawa nie wymaga wymiany elementów konstrukcyjnych wyrobów.

- do 35 dni od daty pisemnego zgłoszenia, gdy naprawa wymaga wymiany elementów konstrukcji wyrobów.

7. Zwłoka w załatwianiu reklamacji nie zachodzi, gdy przedstawiciel gwaranta zgłosi się u zamawiającego w uzgodnionym terminie celem załatwienia reklamacji i nie może tej czynności wykonać z przyczyn leżących po stronie zamawiającego. Termin załatwienia reklamacji przedłuża się wówczas o czas wynikający z przyczyn. Jeżeli zamawiający dwukrotnie uniemożliwił dokonanie naprawy, uważa się, że zrezygnował on z roszczeń gwarancyjnych.

8. Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone tylko w przypadkach wad ukrytych tj. takich które mogą się ujawnić dopiero w czasie eksploatacji naszego wyrobu, w sposób niezależny od użytkownika.

9. Wady ujawnione w okresie gwarancyjnym - a będące wynikiem użytkowania lub wprowadzania zmian przez osoby trzecie nie mogą być podstawą do wniesienia roszczeń z tytułu gwarancji. Gwarancja również nie obejmuje wad wynikłych z niewłaściwej naprawy lub przeróbki dokonywanej przez osoby nieupoważnione, uszkodzeń mechanicznych, braku konserwacji.

10. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne szyb, w tym samoistne pęknięcia szyb.

11. Zamawiający jest zobowiązany do wykonania czynności przewidzianych w instrukcji konserwacji, czyszczenia oraz regulacji drzwi, czynności te nie są świadczeniem gwarancyjnym.

12. Wszelkie zarysowania na powierzchni profili drzwiowych oraz zarysowania i pęknięcia wkładów szybowych, nie ujawnione w czasie odbioru naszych wyrobów w dniu zakupu - a tym samym spowodowane czynnikami zewnętrznymi, nie związanymi z programem produkcji producenta- nie podlegają reklamacji.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych bezpośrednio lub pośrednio zdarzeniami takimi jak: powódź, pożar, wybuch, szkody górnicze, obsunięcia budynku, itp.

14. O sposobie lub wymianie reklamowanego wyrobu decyduje gwarant lub producent danego elementu np. : samozamykacza

15. Gwarancja ma charakter jednostronny zgodnie wyklucza odmienne uregulowania.

16. Towar niezaplacony pozostaje własnością gwaranta do czasu uregulowania zobowiązania przez zamawiającego i do tego czasu nie podlega on gwarancji.

17. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej w firmie w której dokonano zakupu towaru produkowanego przez firmę DorPol s.c.

18. W sprawach nie objętych warunkami gwarancji zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

19. Skrzydło drzwiowe w szczególności w kolorach ciemnych lub drewnopodobnych należy chronić przed działaniem promieni słonecznych - wymagane jest zadaszenie.

20. W przypadku montażu wyrobów w pomieszczeniach słabo wentylowanych może wystąpić „roszenie” powierzchni, które nie podlega reklamacji.

Instrukcja regulacji zawiasów w drzwiach PCV

Drzwi naszej produkcji wyposażone są w zawiasy które umożliwiają regulację w trakcie użytkowania wyrobu przez klienta, zalecamy jednak aby regulacji dokonywał doświadczony monter.

Regulacja może odbywać się w płaszczyźnie poziomej, pionowej oraz regulacja docisku uszczelki.

Regulacje przeprowadzamy kluczem imbusowym po wyciągnięciu plastikowych zaślepek.

Regulację docisku uszczelki przeprowadzamy po otwarciu skrzydła drzwi o kąt 90 stopni - ukaże się mały otworek w zawiasie od strony zewnętrznej w który wkładamy odpowiedni klucz imbusowy.

Instrukcja regulacji zawiasów w drzwiach aluminiowych

W drzwiach aluminiowych zastosowane są 3 zawiasy dwuskrzydełkowe (przy większej masie 4). Regulację przeprowadzamy w poniższy sposób:

Regulacja pionowa

- zdejmujemy zaślepkę dolną;

- kluczem imbusowym 8 mm (*Joker*), 6 (*Wala*);

Regulacja docisku:

- zdejmujemy zaślepkę dolną i przekręcamy element regulacyjny imbusem 6 mm - zawiasy - *Joker* natomiast zawiasy - *Wala* np.: z kluczem z wkładki patentowej.

Regulacja pozioma:

- odbezpieczamy osłonkę imbusem 3 mm;

- zdejmujemy osłonkę;

- w przypadku firmy *Wala* - luzujemy zabezpieczenie i regulujemy imbusem 5 mm;

- w przypadku firmy *Joker* - odkręcamy dwie śrubki zabezpieczające i regulujemy imbusem 4 mm;

- dokręcamy śrubki zabezpieczające.

Instrukcja regulacji docisku zasuwicy drzwiowej drzwi PCV i aluminium

Regulację docisku zasuwicy przeprowadzamy przy otwartych drzwiach o kąt około 90 stopni. Regulacja języka środkowego (w zależności od wersji zasuwicy) przeprowadza się w razie potrzeby poluzowując śrubokrętem krzyżowym dwie śrubki znajdujące się na środku listwy zaczepowej znajdującej się w ramie drzwi i przesuwamy blaszkę poziomo w celu zwiększenia lub zmniejszenia docisku, następnie dokręcamy mocno śrubki. W razie potrzeby można również zwiększyć lub zmniejszyć docisk dolnej i górnej zapadki. W tym celu kluczem o przekroju gwiazdki regulujemy docisk mimośrodowy znajdujący się w listwie zaczepowej w ramie drzwi u dołu i góry.

Instrukcja regulacji Adjustment instructions

