

Instrukcja obsługi i montażu drzwi PCV i Aluminium
produkowanych przez firmę Dorpol s. c.

1.Transport i składowanie - musi odbywać się w pozycji pionowej a drzwi powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem i porysowaniem.

2.Montaż- zalecamy aby korzystać z usług doświadczonych montażystów dostawcy.

a. Drzwi wejściowe z PCV lub aluminium montuje się za pomocą dybli montażowych.

b. W miejscach mocowania zawiasów drzwi wejściowych do ościeżnicy wymagane jest zastosowanie dwóch dybli umieszczonych po obu stronach każdego zawiasu w odległości 100-200 mm. Pozostałe dyble należy mocować co ok. 600 mm.

c. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić wymiary otworu okiennego drzwi. Odległość między zewnętrzną stroną ościeżnicy a murem powinna wynosić 10-15 mm przy białym kolorze oraz 15-20 mm pozostałe kolory.

d. Po montażu drzwi ewentualne świeże zabrudzenia profili zaprawą, należy usuwać za pomocą ciepłej wody. Nie należy dopuszczać wysunięcia zaprawy na profilach, nieodpowiednie usuwanie stwardniałych zabrudzeń może doprowadzić do porysowania profili.

e. Do mycia używać tradycyjnych środków myjących (bez rozpuszczalników).

f. Po zamontowaniu należy zerwać folie ochronną, nie później niż 3 m-ce od daty zakupu drzwi.

3.Raz w roku czyścić i konserwować części ruchome w zasuwnicy lub zamkach olejem maszynowym lub innym odpowiednim środkiem. Zawiasy nie wymagają oliwienia ani smarowania.

4.Inne unikać kontaktu drzwi z przedmiotami: gorącymi ,ostrymi, mogącymi uszkodzić drzwi, środkami czystości powodującymi zarysowania, żrącymi i innymi mogącymi spowodować zniszczenie profilu, szyby, uszczelek i okuć.

5.Zalecamy aby regulacje przeprowadzał doświadczony montażysta, jeżeli nie ma takiej możliwości podajemy instrukcję w jaki sposób można to zrobić samemu.

DorPol s.c.
ul. Różyckiego 56
44-274 Rybnik
032 42 18 505
604 42 37 36
e-mail: dorpol@dorpol.pl